

Montering av juicemaskin:

- Man trenger 3/8" kobling med utvendig gjenger, stoppekran. Vi anbefaler også å montere Aqua Stopp.
- Ved nytt røropplegg bør man tappe noen liter vann i en bøtte før maskinen tilkobles. Dette for å hindre fremmedlegemer inn i magnetventilene.
- Maskinen kobles til vannet. Innvendig på døren er det bryter til lys og av/på.
- Skru av luftedeksel på høyre side av maskinen.
- Trekk ned regulator skrue på vannregulatoren.
- Tapp ut kaldt vann. Trykket skal ligge på 2,2 bar ved tapping.
- Juster trukket ved å skru på regulatoren. Trykk den inn etter at trykket er riktig.
- Legg en juiceboks på benken med åpning til slangen opp. Ta ut slangen og sett overgangen i riktig stilling i kartongen. Punkter boksen ved å skru på overgangen til slangen inntil du hører et "knepp".
- Sett inn boksen i maskinen. Før slangen igjennom klemventilen ved trykke på ventilen slik at den åpner. Pass på at den kommer helt inn. Sett kranen på slangen inn i ejektoren. Trykk den på plass og åpne kranen.
- **Justering:** Brix justeres deretter slik at blandeforholdet blir 11,7 eller slik at kunden er fornøyd med smaken på juice.
- Merk maskinen med appelsin, vann og eple, og merk maskinen på innsiden av døren med tlf nr. til KROGAB NORGE AS.

Opplæring av kunden:

Renhold

- Det medfølger en børste og en kost for renhold.
- Støvsug luftgitteret på maskinen 1 gang pr. mnd.

Daglig renhold av maskinen:

- Ta slangen ut av klemventilen og sprøyt varmt vann med flasken gjennom den. Trykk samtidig ut og inn på ventilen.
- Sprøyt varmt vann inn i ejektoren.
- Vask spillbrettet.
- Hold et glass varmt vann under utløpet der juice kommer ut. Tre børsten inn i utløpet fra inne i døren og børst utløpet innvendig.

Bruk:

- Anbefal kundene å stenge kranen på juiceslangen ved stenging av kantinen/frokosten. Viktig å lære opp kunden til å skifte bokser og punktere de riktig.
- 1 boks konsentrat gir 60 liter ferdig juice.
- Juice oppbevares på tørr lager.
- Holdbarhet etter åpnet boks er 10-14 dager.
- Om juice begynner å gjære vil boksen blåse opp. Tapp da ut juice slik at i maskinen ikke sprenges.

Diverse feil:

Det lekker juice:

- Da lukker ikke klemventilene helt. Skyldes at det er kommet juice i klemventilen. Skyll klemventilen med kokende vann etter at slangen er tatt ut. Klem ut og inn på ventilen mens du skyller.

Det kommer ikke juice:

- Kan skyldes det samme som ovenfor, eller at en av trykk-knappene ikke virker.

Det lekker vann fra utløpene:

- Kan skyldes at det er kommet noe i magnetventilene som sitter bak ejektorene. Ta ut disse og blås og skyll de.

Kan ikke lukke døren:

- Kan skyldes at utløpene er kommet ut av stilling i forhold til ejektoren.